

Segulmagnað tússtöfluveggfóður fyrir skjávarpa

Smart Magnetic Projector Screen Whiteboard Wallpaper

Segulmagnaða tússtöfluveggfóðrið fyrir skjávarpa er fjölnota veggfóður í fyrsta flokks gæðum. Með einfaldri uppsetningu er hægt að umbreyta vegg í hágæða tússtöflu með öflugri segulmögnun og háskerpumyndfleti fyrir skjávarpa. Þar með er hægt að komast hjá því að fjárfesta í dýrri segultússtöflu og skjávarpatjaldi fyrir skólann eða fyrirtækið; í staðinn má umbreyta veggnum sjálfum í segultússtöflu og skjávarpaflöt með þægilegum hætti. Eftir veggfóðrun er hægt að varpa upp myndefni, festa segla og skrifa beint á vegginn.

Veggfóðrið opnar fyrir marga möguleika á vinnusvæðinu. Þannig er hægt að bæta aðstöðu fyrir sköpun, skilvirkni og einbeitingu án þess að fórna hönnun rýmisins með klunnalegum veggstöflum, töflustöndum eða skjávarpatjöldum. Hér er þér gert kleift að búa til segulmagnaðan tússtöfluflöt með skjávarpavirkni en halda stílnum á vinnusvæðinu.

- 10 ára ábyrgð
- Frábær myndupplausn
- Hæstu gæði tússtöflunnar sem völ er á; engir skuggar eða blettir
- Má nota með öllum tússtöflupennum, efnum og verkfærum ætluð tússtöflum
- Pakkinn inniheldur verkfæri sem þarf til uppsetningar
- Hægt að hengja upp veggfóðrið lóðrétt eða lárétt, jafnvel á sveigða veggi
- Mælt er með að fagmaður komi að uppsetningu
- Segulkraftur: Heldur uppi 4 A4 blöðum
- Tilbúið til notkunar eftir 48 klst
- Umhverfisvænt
- Brunavottun frá Fire – Euroclass A
- Mögulegt er að fá sérsniðnar stærðir

Tæknilegar upplýsingar

Flatarmál / Stærð / Þyngd

10 m² / 1.22 m x 8.25 m / 6 kg

5 m² / 1.22 m x 4.12 m / 3 kg

Endurkast skjáljóss (e. gain value): 1.1 við 120°

Litur: Hvítt

Gljái: Lítill gljái (41 GU við 60°)



Þykkt veggfóðurs: 0.76 mm

Umhverfismál: Laus við VOC, leysiefni, perflúorefni (PFOA og PFOS) og isocyanates

Vottanir: Óháð skjávarpagæðavottun CREST, óháð brunavottun ASTM Fire E-84 Class A

Innihald

Í 10 m² og 5 m² pakkanum:

1 x segulmagnað tússtöfluveggfóður fyrir skjávarpa

1 x límmiði til að merkja vegginn með tilgangi sínum

1 x veggfóðursspaði

1 x par hanskar

1 x örtrefja töfluklútur

2 x Neodymium seglar

1 x Leiðbeiningabæklingur

Verklýsing

- Mælt er með að tveir einstaklingar komið að uppsetningu veggfóðursins
- Passið að fá ekki brot eða krumpur í veggfóðrið og notið hanska við uppsetningu
- Verjið gólfið með plasti eða öðru viðeigandi yfirbreiðsluefni. Verjið nægilega stóran flöt til að hægt sé að leggja veggfóðrið á gólfið til að mæla og skera
- Fjarlægjið gamalt veggfóður, veggfóðurslím eða lausa málningu
- Tryggið að flöturinn sé sléttur, fyllið í holur eða sprungur með viðeigandi spartli og þússið ójafna fleti með sandpappír
- Þrifið flötinn vel. Mælt er með að þrifa vegginn með fituhreinsi, t.d. Måhartvätt frá Nordsjö
- Ómálaða eða gljúpa fleti skal grunna með vatnsþynntum grunni. Leyfið grunninum að þorna áður en uppsetning hefst
- Mælt er með að setja veggfóðrið upp lárétt yfir vegginn og byrja neðst á veggnum
- Mælið 1.22 m frá gólfi og notið blýant til að merkja lágretta línu yfir vegginn. Þetta afmarkar fyrsta renninginn af veggfóðrinu
- Mælið veggfóðrið að þeirri lengd sem er óskað eftir og skerið með dúkahníf eða klippið með beittum skærum. Mælt er með að hafa alla veggfóðursrenninga tilbúna áður en límið er borið á vegginn
- Hefðbundin veggfóðurslím og vinyl veggfóðurslím duga ekki til að hengja upp segulmagnaða tússtöfluveggfóðrið vegna þyngdar þess. Það verður að nota „vinyl yfir vinyl“ veggfóðurslím.
- Þynnið límið 5% með vatni ef þarf og hrærið vel



- Berið á tvær umferðir af veggfóðurslíminu. Farið léttu umferð í fyrstu yfirferð og leyfið líminu að þorna í að minnsta kosti 30 mínútur. Í seinni umferðinni skal bera límið jafnt og þétt á með stutthærðri rúllu eða pensli. Leggið svo veggfóðrið að blauta líminu
- Til að koma fyrsta renninginn fyrir er best að byrja í einu horni og rúlla veggfóðrinu yfir vegginn þannig að svarta hliðin snúi að veggnum. Notið blýantstrikið sem viðmið
- Rúllið veggfóðrið þétt og vandlega yfir vegginn. Passið að þrýsta lofti og auka lími undan veggfóðrinu við uppsetningu
- Þegar fyrsta renningi hefur verið komið fyrir skal þrýsta jafnt og þétt yfir veggfóðrið með veggfóðursspaða til að ná öllu lofti undan veggfóðrinu
- Tryggið að veggfóðrið sé alveg þétt að veggnum og að engar loftbólur séu undir áður en er haldið áfram
- Til að koma næsta renningi fyrir er hægt að beita tveimur aðferðum:
 - **Leggja saman samskeytin (mælt með)**
 - Það er mikilvægt að byrja neðst til að næsti renningur veggfóðursins sitji eðlilega ofan á neðri hlutanum
 - Þar sem endarnir mætast skal þrýsta lóðrétt með veggfóðursspaðanum, upp og niður meðfram samskeytunum til að ýta þeim saman
 - Ef samskeytin eru ójöfn eða ekki alveg þétt að veggnum getur verið gott að lyfta þeim hluta veggfóðursins upp og bæta við lími þar undir
 - Skoðið yfirborð veggfóðursins og tryggið að flöturinn sé sléttur, rennið þétt yfir með spaðanum og náði öllu lofti og auka lími undan veggfóðrinu áður en haldið er áfram
 - **Láta samskeytin skarast og tvöfaldur skurður**
 - Hengið upp næsta renning þannig að brúnin skarist yfir neðri renning um 2-3 cm
 - Gerið línu með blýant fyrir miðjunni á veggfóðrinu sem skarast umfram
 - Skerið með beittum hníf meðfram línunni í gegnum bæði undir- og yfirlögin
 - Renningarnir ættu nú að mætast. Notið veggfóðursspaðann og þrýstið lóðrétt upp og niður yfir samskeytin til að festa þau saman
- Endurtakið aðferðina sem varð fyrir valinu til að klára uppsetninguna á veggfóðrinu
- Þegar síðasta veggfóðursrenningnum hefur verið komið fyrir skal rýna vel í flötinn til að ganga úr skugga um að hvergi sé loft undir veggfóðrinu. Notið spaðann til að ýta öllu lofti út við enda veggfóðursins
- Þurrkið yfir allan flötinn með rökum klút til að hreinsa límleifar og rennið einu sinni en yfir flötinn til að vera viss um að það séu engar loftbólur
- Hlífið veggfóðrinu í 48 klst. fyrir notkun
- Þrifið veggfóðrið reglulega með örtrefjahlút

Leiðbeiningamyndband: https://www.youtube.com/watch?v=G2c_PWzuN9E

